

[R200] Od jakiegoś czasu zaświeca się kontrolka SRS. Co się stało?

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

Świecąca nieustannie kontrolka SRS informuje o wadliwym działaniu systemu poduszek powietrznych.

Należy sprawdzić połączenia znajdujące się pod przednimi fotelami (napinacze pasów). Problemem najczęściej są styki. Można próbować po prostu poruszyć kostką połączeniową. Jeśli to nie pomoże należy wyczyścić styki, ścisnąć i poskładać. Jeśli to również nie pomoże, to pozostaje opcja lutowania na stałe. Należy jednak pamiętać, aby przed przystąpieniem do "zabawy" z systemem SRS ok. 15 minut wcześniej odłączyć akumulator!